



Schraublochstanze klein

| | |
|---|--|
| Zugbolzen mit Schraubenkopf für manuelles Stanzen | |
| Artikel-Nr.: | 62-138 |
| Stanzleistung: | Stahlbleche bis max. 2,0 mm (siehe Auswahltable S. 88/89) |
| Loch Ø in mm: | 15,2 - 33 |
| Schraubgröße: | 3/8 - 24 UNF |
| Schlüsselweite: | 17 mm |
| Stanzt exakte Löcher nahezu gratfrei | |
| Zum Einsatz beim Schaltschrankbau, -wartung | |
| Manuell bedienbar mit Schraubenschlüssel | |
| Jedes Teil einzeln austauschbar | |
| Stanzwerkzeuge ab S. 105 | |

Screw hole puncher small

| | |
|---|---|
| Tension bolt with screw head for manual punching | |
| Order no.: | 62-138 |
| Punching capacity: | Steel plates up to max. 2,0 mm (see selection table pages 88/89) |
| Hole Ø: | 15,2 - 33 mm |
| Screw size: | 3/8 - 24 UNF |
| Wrench size: | 17 mm |
| Punches accurate holes nearly free of burs | |
| Usable for building and maintaining control boxes | |
| Manual operation with a screw wrench | |
| All parts replaceable | |
| Punching tools starting page 105 | |

Emporte-pièces à vis petite

| | |
|--|---|
| Boulon de traction avec tête de vis pour une découpe manuelle | |
| Référence: | 62-138 |
| Capacité: | Tôles en acier jusqu'à max. 2,0 mm (cf. tableau de sélection p. 88/89) |
| Trou Ø en mm: | 15,2 - 33 |
| Taille de vissage: | 3/8 - 24 UNF |
| Largeur sur plats: | 17 mm |
| Découpe des trous avec précision presque sans bavures | |
| Utilisation lors du montage et de l'entretien d'armoires de commande | |
| Utilisation manuelle avec une clé à molette | |
| Chaque pièce peut être échangée | |
| Matrice à découper à partir de la page 105 | |

Dziurkarka śrubowa ręczna, mała

| | |
|---|---|
| Łożyskowana śruba do ręcznego dziurkowania blach | |
| Numer katalogowy: | 62-138 |
| Zakres grubości: | Płyta stalowa do max. 2,0 mm (patrz tabela doboru na stronach 88/89) |
| Zakres Ø otworów: | 15,2 - 33 mm |
| Rozmiar śruby: | 3/8" - 24 UNF |
| Rozmiar klucza: | 17 mm |
| Wycina dokładne otwory bez pozostawiania gratu | |
| Przeznaczona do montażu i utrzymania szaf sterowniczych | |
| Obsługa ręczna przy pomocy klucza | |
| Każdą część można wymienić | |
| Dobór wykrojników i matryc zaczyna się na stronie 105 | |